MASPRO

幹線増幅器(トランクアンプ) 幹線分配増幅器(トランクディストリビューションアンプ) 幹線分岐増幅器(トランクブリッジャーアンプ)

伝送周波数帯域 下り 70~770MHz, 上り 10~55MHz

TRUNK AMPLIFIER

77TA-30HG

TRUNK DISTRIBUTION AMPLIFIER

77TD-30HG

TRUNK BRIDGER AMPLIFIER

77TB-30HG

広帯域ひずみ消去回路付

AC40~60V方式

6-6+5-

広帯域ひずみ消去回路

ビートキラーは、多チャンネル伝送に使用する高出力 増幅器の内部で発生するひずみ成分(CTB)を消去する ための回路です。

ビートキラーを内蔵したブースターやアンプでは、 CATV用高性能パワーICを高効率で作動させています から、低消費電力となっています。


※ビートキラーは、マスプロ電工(株)の登録商標です。

元位置交換型

周波数带域拡張用

300MHzシステムから **770MHz**システムに

取扱説明書



77TB-30HG

大規模共同受信に対応する性能と機能

機能拡張を合理的に実現

300MHzで敷設されたCATVシステムで、各増幅器間のケーブルをそのまま使用できますから、新たに大がかりなシステム設計をする必要がなく、少ない改修費、短い工期で「770MHz」システムに機能を拡張できます。

上り伝送路を光ファイバーに変換可能

別売の上り光送信ユニットOTU77Lによって、上り 伝送路に光ファイバーを使用して、センター装置まで 直接伝送(最大22km)できますから、任意にセル分割が 可能となり、通信速度を向上できます。(特許出願中) また、システム設置後の端末数増加による流合雑音の 増加も、上り光送信ユニットの追加で容易に対策でき ます。

● ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。

●お読みになったあとは、保存してください。

ステイタスモニター

(別売)

別売のステイタスモニターユニットSMU72Nまたは SMU74Nによって、CATVセンターから、幹線ゲート (77TA-30HG, 77TD-30HG, 77TB-30HG)と4つの分岐 ゲート(77TD-30HG, 77TB-30HG)を個別に開閉制御 できます。また、上り増幅回路の利得は幹線・分岐とも 別々に切換え(○ 6dB運用)できますから、通信を遮断す ることなく流合雑音の対策もできます。

広帯域ひずみ消去回路 (77TB-30HG)

マスプロ独自の「広帯域ひずみ消去回路」(特許出願中)を使用した高性能増幅回路ですから,高出力で低消費電力です。



ご注意

● レベルを調整するときは、調整用ドライバーを使用してください。無理に回すと、こわれることがあります。

上り出力切換

上り伝送路を光ファイ バーにするときは

別売の上り光送信

ユニットOTU77L

p.7 「上り光送信

ユニットの取付」を

と交換します。

ご覧ください。

ユニット

● 各スイッチは軽く、確実に操作してください。力を入れすぎると、こわれることがあります。

下り入力・上り出力レベル調整

イコライザー(0, 4, 8 dB)

- 幹線に分配器などを挿入する場合、使用 します。
- p.4「イコライザー」をご覧ください。

BON (1, 2, 4, 8, 12 dB)

- 動段アンプからのケーブルが短いため、 入力レベルが高くなる場合, 使用 します
- 1dBステップで最大27dB/451.25MHz まで調整できます。

光入力

光ケーブルを取付けるときに 使用します。

AC入力/補助入力

電源供給ケーブルまたは 電源供給器のステイタス モニターを接続するときに 使用します。

電流通過ジャンパー

p.4 「電流通過ジャンパーの 操作」をご覧ください。

ステイタスモニターユニット接続コネクター

(ステイタス電圧)

別売のSMU72NまたはSMU74Nからの ステイタス電圧コネクターを接続します。

トりゲート切換スイッチ

p.4「上りゲート切換スイッチの操作」を ご覧ください。

上り切換スイッチ

p.4「上り帯域幅の切換」をご覧ください。

上り出力レベル調整

(10~55MHz)

スロープ調整

出力レベルが±1.5dB/10MHzの範囲で 連続して調整できます。

(55MHzの出力レベルは変わりません)

MGC+TGC切換スイッチ

p.3「上りゲインコントロール方式の 選択」をご覧ください。

利得調整

出力レベルが土1dBの範囲で連続して 調整できます。

下り幹線出力レベル調整

(70~770MHz)

MGC調整

MGC-AGC切換スイッチ

AGC調整

スロープ調整

幹線出力のチルト量が土1.5dB/70MHz の範囲で連続して調整できます。 (770MHzの出力レベルは変わりません)

ステイタスモニターユニット 接続コネクター

別売のSMU72NまたはSMU74N からのRFコネクター[受信(R)] を接続します。

AC入力/補助入力

電源供給ケーブルまたは電源供給 器のステイタスモニターを接続する ときに使用します。

ステイタスモニターユニット接続コネクター

別売のSMU72NまたはSMU74Nからの RFコネクター[送信(T)]を接続します。

下り分岐出力レベル調整

(70~770 MHz)

幹線増幅器77TA-30HGには、分岐出力レベル 調整はありません。

利得調整

分岐出力レベルが0~⊖3dBの範囲で連続して調整

/ 幹線分配増幅器77TD-30HGの場合、標準利得 に調整してありますから、調整の必要は、 ありません。

底面

下り入力測定端子

(70~770MHz)

- p.12 「入・出力レベルを測定する ときのご注意」をご覧ください。

上り出力測定端子 (⊝20dB)

(10~55MHz)

- p.12 「入・出力レベルを測定する ときのご注意」をご覧ください。
- ●上り光送信ユニットOTU77Lを装着 したときは、変調レベル測定端子と なります。

アース端子

p.6「アース」を ご覧ください。

上り入力測定端子

(10~55MHz)

p.12「入・出力レベルを測定する ときのご注意」をご覧ください。 幹線出力測定端子 (⊝20dB)

(70~770MHz)

p.12「入・出力レベルを測定する ときのご注意」をご覧ください。

分岐出力測定端子(○20dB)


(70~770MHz)

- p.12「入・出力レベルを測定 するときのご注意」をご覧くだ さい。
- 上りレベル調整用の信号を入力 するときにも使用します。

上り調整用信号入力端子

幹線増幅器**77TA-30HG**のとき


(フタ)



ステイタスモニター ユニット取付位置

別売のSMU72Nまたは SMU74Nを取付けます。 詳しくは、ステイタスモニター ユニットの取扱説明書をご覧 ください。 上面

作動表示灯



p.6「アース」を ご覧ください。

上りゲインコントロール方式の選択


- ●上り出力レベル調整のMGC ++ TGC切換スイッチを、MGCのときは「MGC」、TGCのときは「TGC」にします。
- ●出荷時は、「MGC」にしてあります。

| TGCのとき | TGC |

ご注意

- ●TGCは、フルスパンのケーブル減衰量の 温度変化を補正するように作動します。
- ●ケーブルが短いときは、TGCが過補償にならないように、各増幅器のTGCとMGCを交互に設定してください。
- MGC → TGC切換スイッチは、確実に操作してください。

イコライザー




ご注意

2つのスイッチを同時に右側に設定しないでください。入・出力レベルが、正しく調整できなくなります。

上りゲート切換スイッチの操作

- ●上りゲート切換スイッチの操作で、 上りゲートを手動で開閉すること ができます。
- ●ステイタスで開閉制御を行う場合, 上りゲート切換スイッチは「開」に してください。
- ●「閉」になっている場合、ステイタスの制御にかかわらず、ゲートは「閉」の状態のままです。
- ●出荷時は、すべて「開」にしてあります。



上り帯域幅の切換


- ●上り帯域を30~55MHzに制限する ときは、上り切換スイッチを「30~ 55MHz」にしてください。
- ●出荷時は、「10~55MHz」に してあります。



電流通過ジャンパーの操作


電流通過の設定方法

電流通過する端子に、付属の電流通過ジャンパーを接続します。



ご注意


- システムの電流通過系統の確認ができるまで、 電源を供給しないでください。
- ●電流通過ジャンパーは、電源供給中に操作しないでください。故障の原因となります。
- ●出荷時は、電源回路へ電流通過系統1から給電するように、電流通過ジャンパーが装着してあります。



電流通過機能の設定例



→ 入力端子から受電し、本器(電源回路)に給電 ---→ PS(電源供給器)から電流通過系統2へ給電




AC入力からの給電方法

- ●空き端子栓を外してください。
- ●電源供給器からのFT型コネクターを「AC入力」に取付けます。
- ●付属の給電アダプターを取付け、AC入力端子に接続します。




AC入力端子



受電電圧の測定

受電電圧を測定するときは、受電している電源系統の空き端子と ハウジング間の電圧を測定して ください。




取付方法

取付金具にメッセンジャーワイヤーをはさんで、ボルト(2本)を13mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで、しっかりと締付けてください。

メッセンジャーワイヤー 取付金具 ボルト (2本) ● 締付トルク 8.5N·m (87kgf·cm)


フタ締付用ボルト

- フタをハウジング本体に、 しっかり合わせてから締付けてください。
- フタ締付用ボルトは、13mm のトルクレンチを使用して、 指定の締付トルクで均等に 締付けてください。




ダミー抵抗器


使用しない分岐出力端子には、別売のダミー抵抗器DR7FTを取付け、24mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで締付けてください。



アース


/ アース端子は、3か所あります。 、取付状態にあわせて選択してください。





ユニットの交換

- ●必ず施設内の電源を切ってから、ユニットを取外してください。
- ●給電アダプターを使用して給電しているときは、給電アダプターを 取外してください。
- ●増幅ユニットは、取っ手を持って引出します。




取付

- 1. 増幅ユニットを取付けます。
- 2. 固定ビス A ~ F を指定の締付トルクで 締付けます。
 - 締付トルク 1.2N•m (13kgf•cm)

3. ステイタスモニターユニットの 各コネクターを、増幅ユニットに 取付けます。

上り光送信ユニットの取付

上り光送信ユニットOTU77Lは別売です。




光ケーブルの接続

ケーブルストッパーの取付


① ケーブルストッパー本体の取付

上り光送信ユニット**OTU77L**に付属のケーブルストッパー本体を、光入力に27mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで締付けます。



② 光ケーブルの準備


光ケーブルに取付けてある、ケーブルストッパーの 袋ナットをゆるめます。



- ●光ケーブルは、別売の光ケーブルOP-SAHF372を使用してください。
- ●光ケーブルの長さをご指定ください。詳しくは、本社工事営業部までお問合わせください。

③ 光ケーブルホルダーの取付

光ファイバーコードに、上り光送信ユニット**OTU77L** に付属の光ケーブルホルダーを通します。




光ケーブルの引込み

① 光ケーブルを光入力から引込みます。 (光ケーブルがケーブルストッパー本体の中で当たり、止まるまで差込んでください)

ご注意

光ファイバーコードの許容曲げ 半径は、30mmです。曲げ半径 を小さくすると、光ファイバーの 破損や伝送損失の増加の原因 となることがあります。




② ケーブルストッパーのナットを24mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで締付けます。

ご注意


ケーブルストッパーのナットのみを締付けてください。 (袋ナットは、③で締付けます。)

③ ケーブルストッパーの袋ナットを24mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで締付けます。




②ケーブルストッパー のナット


④ 光ファイバーコードホルダー (4か所) に、光ファイバーコードを通します。




光コネクターのクリーニング

SC-APC型コネクターを接続する前に、必ずコネクターの端面をクリーニングしてください。 クリーニング後は、指や布などが触れないようにしてください。 (市販の専用クリーニングキットをお求めください)







調整方法

① 入力レベルの調整

上り入力測定端子で測定します。

標準入力レベルは60dBμです

/p.12「入・出力レベルを測定するときのご注意」を \ ご覧ください。

② 変調レベルの調整


変調レベル測定端子(「上り出力測定」と表示)で 測定します。


●10~55MHzの変調レベルが最適値となるように 増幅器本体の上り出力レベル調整の「スロープ」 「利得」で調整します。

(最適値は、上り光送信ユニットOTU77Lに表示して あります。

変調レベル測定端子について

上り光送信ユニットOTU77Lを装着すると、 増幅器本体の上り出力測定端子は、変調レベル 測定端子になります。





光アッテネーターの使用について

- 0dBmを超える光入力レベルが加わると、フォトダイオードが劣化します。 別売の光アッテネーターを使用して、光 受信機OR5RUWの光入力レベルを⊝5~0dBm の範囲内に調整します。
- 光アッテネーターは、反射波の影響を抑えるため、光入力端子に接続してください。
- 下記の「光アッテネーター」をご覧ください。

光アッテネーター

- ●フォトダイオードの劣化を防止するため、光 受信機OR5RUWの光入力レベルが OdBmを超えないように、光入力端子に、別売の光アッテネーター(SC-APC型) を取付けてください。 (光入力レベルは、光パワーメーターで測定してください)
- ●別売の光アッテネーターは10種類あります。下表を参考に選択してください。

光アッテネーター(SC-APC型)一覧表

減衰量(dB)	型式
1	FA1SC - 35 - 01 - AP
2	" 02 "
3	// 03 //
4	″ 04 ″
5	// 05 //
6	// 06 //
7	// 07 //
8	// 08 //
9	// 09 //
10	// 10 //



FA1SC - 35 - 03 - AP

正しく使用していただくために

予定の出力レベルあるいはよい画質が得られないときは、次のチェックをしてください。

○電源

- 電源供給器の電源チェック
- 電源コネクター・給電アダプターのチェック
- 電流通過ジャンパーの確認

○入・出力レベル

- 各測定端子での入・出力レベルのチェック
- 入・出力コネクターとケーブルの接続チェック
- ケーブルのチェック

○電圧(AC40~60V)

● 電源供給器の電圧チェック

以上の方法でもトラブルが解決できない場合、お近くの当社支店・営業所または本社技術相談まで お問合わせください。

入・出力レベルを測定するときのご注意、

レベルを測定するときは、測定用75Ωケーブルの減衰量も加算してください。

●出力測定端子

実際のレベル = 測定値 + 20dB + ケーブル減衰量

●入力測定端子

測定端子	調整值	換算
下り入力測定端子	50dBμフラット	調整値 = 測定値 + ケーブル減衰量
上り入力測定端子	60dBμフラット	(帯域内の各周波数で調整値になったとき, 入力レベルは標準入力レベルとなります。)

測定用75Ωケーブルの減衰量(S5CFB)

15m	周波数 (MHz)	10	55	70	100	130	160	190	220	250	300	350	400	451.25	500	550	600	650	700	750	770
13111	減衰量 (dB)	0.5	0.8	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	2.9
20m	周波数(MHz)	10	55	70	100	130	160	190	220	250	300	350	400	451.25	500	550	600	650	700	750	770
20111	減衰量 (dB)	0.7	1.1	1.1	1.3	1.6	1.7	1.9	2	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	3.9	3.9

標準入・出力レベル表

上り (10~55MHz)

チャンネル	映像搬送波 周波数(MHz)	幹線入力 (dB <i>μ</i>)	分岐混合入力 (dB μ)	出力 (dB _μ)
10MHz		80	87	83.7
R1	13.25	-		84.2
R2	19.25			85.1
R3	25.25	00	0.7	85.9
R4	31.25	80	87	86.6
R5	37.25			87.3
R6	43.25			87.8
48MHz	*************	80	87	88.3
50MHz		80	87	88.5
55MHz		80	87	88.9

標準入・出力レベル表

下り (70~770MHz)

			+42+111	分岐中	カ (dBμ)				+4.2+.2	分岐出力	(dB ₁₁)
チャンネル	映像搬送波 周波数(MHz)	入力 (dB _µ)	幹線出力 (dBμ)	77TD-30HG	77TB-30HG	チャンネル	映像搬送波 周波数(MHz)	入力 (dB _µ)	幹線出力 (dBμ)		77TB-30HG
	70	78.3	88.5		101	C57	427.25	70.1	96.7		106.6
_	80	77.9	88.9	83.4	101.2	C58	433.25	70	96.8		106.7
1	91.25	77.5	89.3		101.5	C59	439.25	69.9	96.9	83.4	106.7
2	97.25	77.3	89.5	83.4	101.6	C60	445.25	69.8	97		106.8
3	103.25	77.1	89.7		101.7	パイロット	451.25	69.6	97.2	83.4	106.9
C13	109.25	77	89.8		101.9	C62	457.25	69.6	97.2	00.4	106.9
C14	115.25	76.8	90		102	C63	463.25	69.5	97.3	83.4	107
C15	121.25	76.6	90.2		102.1	13	471.25	69.4	97.4		107.1
C16	127.25	76.4	90.4		102.2	14	477.25	69.3	97.5		107.1
C17	133.25	76.2	90.6	83.4	102.4	15	483.25	69.2	97.6		107.2
C18	139.25	76.1	90.7	03.4	102.5	16	489.25	69.1	97.7		107.3
C19	145.25	75.9	90.9		102.6	17	495.25	69	97.8		107.3
C20	151.25	75.8	91		102.7	18	501.25	68.9	97.9		107.4
C21	157.25	75.6	91.2		102.8	19	507.25	68.8	98		107.5
C22	165.25	75.4	91.4		103	20	513.25	68.7	98.1		107.5
4	171.25	75.2	91.6		103.1	21	519.25	68.6	98.2		107.6
5	177.25	75.1	91.7		103.2	22	525.25	68.5	98.3		107.7
6	183.25	74.9	91.9		103.3	23	531.25	68.4	98.4		107.7
7	189.25	74.8	92		103.4	24	537.25	68.3	98.5		107.8
8	193.25	74.7	92.1	83.4	103.4	25	543.25	68.2	98.6		107.9
9	199.25	74.6	92.2		103.5	26	549.25	68.1	98.7		107.9
10	205.25	74.4	92.4		103.6	27	555.25	68	98.8		108
11	211.25	74.3	92.5		103.7	28	561.25	67.9	98.9		108
12	217.25	74.1	92.7		103.8	29	567.25	67.9	98.9		108.1
C23	223.25	74	92.8		103.9	30	573.25	67.8	99		108.2
C24	231.25	73.8	93		104	31	579.25	67.7	99.1		108.2
C25	237.25	73.7	93.1		104.1	32	585.25	67.6	99.2		108.3
C26	243.25	73.6	93.2		104.2	33	591.25	67.5	99.3		108.3
C27	249.25	73.4	93.4		104.3	34	597.25	67.4	99.4		108.4
C28	253.25	73.3	93.4		104.4	35	603.25	67.3	99.5		108.5
C29	259.25	73.2	93.6		104.4	36	609.25	67.2	99.6		108.5
C30	265.25	73.1	93.7		104.5	37	615.25	67.1	99.7	83.4	108.6
C31	271.25	73 70.0	93.8		104.6	38	621.25	67.1	99.7		108.6
C32	277.25	72.9	93.9		104.7	39	627.25	67	99.8		108.7
C33 C34	283.25	72.7 72.6	94.1 94.2		104.8 104.9	40 41	633.25	66.9	99.9 100		108.8 108.8
C35	289.25 295.25	72.5 72.5	94.2		104.9	41	639.25 645.25	66.8 66.7	100.1		108.8
C36	301.25	72.3	94.3		104.9	43	651.25	66.6	100.1		108.9
C37	307.25	72.4	94.4		105.1	44	657.25	66.5	100.2		108.9
C38	313.25	72.3 72.1	94.7		105.1	45	663.25	66.5	100.3		109
C39	319.25	72.1	94.8		105.2	46	669.25	66.4	100.4		109.1
C40	325.25	71.9	94.9	83.4	105.3	47	675.25	66.3	100.5		109.2
C41	331.25	71.8	95		105.4	48	681.25	66.2	100.6		109.2
C42	337.25	71.7	95.1		105.5	49	687.25	66.1	100.7		109.3
C43	343.25	71.6	95.2		105.6	50	693.25	66	100.8		109.3
C44	349.25	71.5	95.3		105.6	51	699.25	65.9	100.9		109.4
C45	355.25	71.3	95.5		105.7	52	705.25	65.9	100.9		109.4
C46	361.25	71.2	95.6		105.8	53	711.25	65.8	101		109.5
C47	367.25	71.1	95.7		105.9	54	717.25	65.7	101.1		109.6
C48	373.25	71	95.8		105.9	55	723.25	65.6	101.2		109.6
C49	379.25	70.9	95.9		106	56	729.25	65.5	101.3		109.7
C50	385.25	70.8	96		106.1	57	735.25	65.5	101.3		109.7
C51	391.25	70.7	96.1		106.2	58	741.25	65.4	101.4		109.8
C52	397.25	70.6	96.2		106.2	59	747.25	65.3	101.5		109.8
C53	403.25	70.5	96.3		106.3	60	753.25	65.2	101.6		109.9
C54	409.25	70.4	96.4		106.4	61	759.25	65.1	101.7		109.9
C55	415.25	70.3	96.5		106.4	62	765.25	65.1	101.7		110
C56	421.25	70.2	96.6		106.5	_	770	65	101.8	83.4	110

- ●パイロット信号レベルは、映像信号レベル(同期先頭値)と同様に、表のレベルで運用してください。 ●FM放送やFM変調方式の音声放送、データ信号を伝送するときは、TV伝送波数(最大50波)に影響を
- 与えないように、表のレベルより10dB低く設定してください。

幹線増幅器 77TA-30HG

MASPRO

		規格						
項目		下り	上り					
		幹線	幹線					
伝送周波数帯域		70~770MHz	10∼55MHz					
伝送波数		50波 (アナログTV信号) ⊕ ディジタル信号 (⊝10dB運用)	7波 ※1					
標準入力レベル		$65 $ dB μ \diagup 770 MHz 69.6 dB μ \diagup 451.25MHz 72.4 dB μ \diagup 300 MHz 78.3 dB μ \diagup 70 MHz	$80 ext{dB}\mu$					
標準出力レベル		$101.8 { m dB}\mu\slash /770 m MHz$ $97.2 { m dB}\mu\slash /451.25 { m MHz}$ $94.4 { m dB}\mu\slash /300 m MHz$ $88.5 { m dB}\mu\slash /70 m MHz$	88.9dB <i>µ</i>					
標準利得		36.8dB/770 MHz 27.6dB/451.25MHz 22 dB/300 MHz 10.2dB/70 MHz	8.9dB/55MHz 3.7dB/10MHz					
最大利得			16dB					
パイロット周波数		451.25MHz						
AGC特性		入力69.6dBμ±3dBで出力97.2dBμ±0.3dB以内	TGC(サーマルAGC機能)を有する					
C/N比		55dB以上	67dB以上					
7 力 1 . 小川 国际经回	BON	0~27dB/451.25MHz(1dBステップ)						
入力レベル調整範囲	イコライザー	0, 4, 8dB(切換)						
出力レベル調整範囲	利得		±1dB以上(連続可変)					
	スロープ	士1.5dB以上/70MHz(連続可変)	士1.5dB以上/10MHz(連続可変)					
	BON		0~27dB/451.25MHz(1dBステップ)					
	イコライザー		0, 4, 8dB(切換)					
周波数特性		±0.5dB 以内	±0.5dB 以内					
利得安定度		±0.5dB 以内 (451.25MHz)	±1dB以内					
雑音指数		9dB以下 ※2	12dB以下 ※3					
入・出力インピーダン	ス	75Ω(FT型=	コネクター)					
VSWR		1.5↓	1.5以下					
CSO		⊖ 80dB以下 (50波)	⊖ 76dB以下 (IM2)					
СТВ		⊝ 85dB以下 (50波)	⊖ 98dB以下 (IM₃)					
混変調		⊝ 82dB以下 (50波)	⊖ 84dB以下(7波)					
ハム変調		⊝77dE	3以下					
耐雷性		25kV (1.2/50μs) のサ	ージ電圧に耐えること					
不要放射		34dB <i>µ</i> /	m 以下					
測定端子結合量		下り入力: ⊝19.6dB 幹線出力・上り	入力・上り出力:⊝20dB(F型コネクター)					
電流通過容量		7.5A(i	最大)					
使用温度範囲		⊝20~⊕40℃						
電源		AC40~60V	50 • 60Hz					
消費電力		約29VA (ステイタスモニターユニット装着:2VA増加 上り光送信ユニット装着 : 3VA増加)						
外観寸法		241(H)×416(W	√)×139(D)mm					
質量(重量)		約6.	約6.5kg					
シンボル		-	>					

^{※1} 上り光送信ユニット(OTU77L)を搭載した場合、伝送波数は最大5波です。

マスプロの規格表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品

給電アダプター ………1個

電流通過ジャンパー…… 3個(本体に1個装着)

^{※2} イコライザーを[8dB]にしたときの値です。

^{※3} 最大利得時の値です。

幹線分配増幅器 77TD-30HG

MASPRO

			規格							
項目		不	•)		上 <i>り</i>					
		幹線	分岐	幹線	混合					
伝送周波数帯域		70~7	70MHz	10∼55MHz						
伝送波数		50波 (アナログTV信号) ④ テ	ディジタル信号(⊝10dB運用)	7波 ※1						
標準入力レベル		'		80dB <i>µ</i>	87dBμ					
標準出力レベル		$\begin{array}{cccc} 101.8 \text{dB} \mu \Big/ 770 & \text{MHz} \\ 97.2 \text{dB} \mu \Big/ 451.25 \text{MHz} \\ 94.4 \text{dB} \mu \Big/ 300 & \text{MHz} \\ 88.5 \text{dB} \mu \Big/ 70 & \text{MHz} \end{array}$	83.4dB <i>μ</i>	88.9dBμ 83.7dBμ	∕55MHz ∕10MHz					
標準利得		36.8dB/770 MHz 27.6dB/451.25MHz 22 dB/300 MHz 10.2dB/70 MHz	18.4dB/770 MHz 13.8dB/451.25MHz 11 dB/300 MHz 5.1dB/70 MHz	8.9dB / 55MHz 3.7dB / 10MHz	1.9dB ∕ 55MHz ⊝3.3dB ∕ 10MHz					
最大利得				16dB	9dB					
パイロット周波数		451.2	5MHz	_						
AGC特性		入力69.6dBμ±3dBで 出力97.2dBμ±0.3dB以内		TGC (サーマルA	GC機能)を有する					
C/N比		55dE	3以上	67dB以上	68dB以上					
入力レベル調整範囲	BON	0~27dB/451.25M	lHz(1dBステップ)							
	イコライザー	0, 4, 8dl	B(切換)							
出力レベル調整範囲	利得			±1dB以上(連続可変)						
	スロープ	±1.5dB以上/70MHz (連続可変)		±1.5dB以上/10	OMHz(連続可変)					
	BON			0~27dB/451.25M	MHz(1dBステップ)					
	イコライザー	_		0, 4, 8dB(切換)						
周波数特性		±0.5dB 以内 ±0.5dB 以内 ※2		±0.5dB 以内	±0.5dB 以内 ※2					
利得安定度		±0.5dB 以内 (451.25MHz)	±0.75dB 以内 (451.25MHz)	±1dB 以内	±1dB 以内					
雑音指数		9dB以 ⁻	F **3	12dB以下 ※4	18dB以下 ※4					
入・出力インピーダン	ス	75Ω(FT型コネクター)								
VSWR			1.5以	以下						
CSO	H	⊝80dB以下 (50波)	⊝78dB以下 (50波)	⊝ 76dE	B以下(IM2)					
СТВ		⊖85dB以下 (50波)	⊝83dB以下 (50波)	⊖ 98dE	B以下(IM3)					
混変調		⊖82dB以下 (50波)	⊝79dB以下 (50波)	⊖ 84dE	3以下(7波)					
ハム変調			○77dB以下							
耐雷性			25kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること							
不要放射		34dB _# /m 以下								
測定端子結合量		下り入力:⊝19	0.6dB 下り出力・上り <i>7</i>	∖カ・上 り出力:⊝20dB(F型コネクター)					
電流通過容量			7.5A (£	最大)						
使用温度範囲		⊝20~⊕40°C								
電源			AC40~60V 50 · 60Hz							
消費電力		約	37VA (ステイタスモニタ- 上り光送信ユニッ	- ユニット装着:2VA増加 ト装着 : 3VA増加						
外観寸法			241 (H) ×416 (W							
質量 (重量)	****		約6.5	5kg						
シンボル										

^{※1} 上り光送信ユニット(OTU77L)を搭載した場合、伝送波数は最大5波です。

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品

給電アダプター ……1個

電流通過ジャンパー…… 7個(本体に1個装着)

^{※2「}分岐」「混合」の規格値は、「分岐出力端子4」で規定しています。

^{※3} イコライザーを[8dB]にしたときの値です。

^{※4} 最大利得時の値です。

		規格							
項目		7	T 6)	上り					
		幹線	分岐	幹線	混合				
伝送周波数帯域		70~7	770MHz	10∼55MHz					
伝送波数		50波 (アナログTV信号) ①	ディジタル信号(⊝10dB運用)	7波 ※1					
標準入力レベル		69.6dBμ / 72.4dBμ /	7770 MHz 451.25MHz 300 MHz 70 MHz	$80 ext{dB} \mu$	87dBμ				
標準出力レベル		94.4dBμ/300 MHz	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$,	/55MHz /10MHz				
標準利得		36.8dB/770 MHz 27.6dB/451.25MHz 22 dB/300 MHz 10.2dB/70 MHz	45 dB/770 MHz 37.3dB/451.25MHz 32.6dB/300 MHz 22.7dB/70 MHz	8.9dB / 55MHz 3.7dB / 10MHz	1.9dB ∕ 55MHz ⊝3.3dB ∕ 10MHz				
最大利得		_		16dB	9dB				
パイロット周波数		451.2	25MHz						
AGC特性		入力69.6dB μ ±3dBで 出力97.2dB μ ±0.3dB以内		TGC (サーマルA	GC機能)を有する				
C/N比			B以上	67dB以上	68dB以上				
入力レベル調整範囲	BON	0~27dB/451.25N	MHz(1dBステップ)	_					
人刀レベル調金配西	イコライザー	0, 4, 8d	B(切換)						
	利得		0~⊖3dB以上(連続可変)	±1dB以上(連続可変)					
出力レベル調整範囲	スロープ	±1.5dB以上/70MHz(連続可変)		士1.5dB以上/10MHz(連続可変)					
	BON			0~27dB/451.25MHz(1dBステップ)					
	イコライザー	_		0, 4, 8d	IB(切換)				
周波数特性		±0.5dB 以内	±0.5dB 以内 ※2	±0.5dB 以内	±0.5dB 以内 ※				
利得安定度		±0.5dB 以内(451.25MHz)	±0.75dB 以内(451.25MHz)	±1dB 以内	±1dB 以内				
雑音指数		9 dB以	下 ※3	12dB以下 ※4	18dB以下 ※4				
入・出力インピーダン	ス								
VSWR		1.5以下							
CSO		⊝80dB以下 (50波)	⊖69dB以下 (50波)	⊖ 76dB	以下 (IM2)				
СТВ		⊝85dB以下 (50波)	⊖68dB以下 (50波)	⊝ 98dB	以下(IM3)				
混変調		⊝82dB以下 (50波)	⊖65dB以下 (50波)	⊝ 84dB	以下 (7波)				
ハム変調		⊝77dB以下							
耐雷性		25kV (1.2 / 50μs) のサージ電圧に耐えること							
不要放射			34dBμ/	m以下					
測定端子結合量		下り入力:⊝19	9.6dB 下り出力・上り	入力・上り出力:⊝20dB (F型コネクター)				
電流通過容量			7.5A (1	最大)					
使用温度範囲			⊜20~(⊕40℃					
電源			AC40~60V 50 · 60Hz						
消費電力		於)46VA (ステイタスモニタ- 上り光送信ユニッ	ーユニット装着:2VA増加 ト装着 :3VA増加	1)				
外観寸法			241 (H) ×416 (W						
質量 (重量)			約6.	5kg					
シンボル			\rightarrow						

※1 上り光送信ユニット(OTU77L)を搭載した場合、伝送波数は最大5波です。

※2 「分岐」「混合」の規格値は、「分岐出力端子4」で規定しています。

※4 最大利得時の値です。

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

意匠登録

第1070514号

付属品

給電アダプター ……1個

電流通過ジャンパー…… 7個(本体に1個装着)

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町

営 業 部 TEL名古屋(052)802-2244 (052)802—2225 (052)805—3366 工事営業部 技術相談 インターネットホームページ www.maspro.co.jp

^{※3} イコライザーを「8dB」にしたときの値です。